

涡轮流量计如何按具体分类来安装

- 1、夹装型 传感器本身无法兰，靠管道上法兰夹持住传感器的两密封端面，安装方便，便不适用于较高压力和较大口径。
- 2、法兰连接型。传感器以法兰形式与管道连接。定型产品法兰按国家标准，压力限于 6.3MPa 以下。
- 3、螺纹连接型。传感器以螺纹方式与管道连接。螺纹有密封型管螺纹和非密封型管螺纹两种，可承受高压，但不适用于较大口径。