

旋涡流量计故障排除步骤

1. 测量管内介质是否满管，衬里和电极上是否结垢；
2. 所有的电缆连接是否可靠；
3. 接地要求是否满足；
4. 励磁线圈是否短路或断路，其对地是否绝缘；
5. 管系中介质是否泄漏，上下游阀门是否有影响，安装位置是否适宜；
6. 周围环境是否对流量计产生干扰；
7. 转换器是否发生故障